

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaInject® CL-0

Środek czyszczący do pomp iniekcyjnych

OPIS PRODUKTU

SikaInject® CL-0 (dawniej TPH.® PUR-O-CARE) jest skutecznym środkiem czyszczącym na bazie oleju mineralnego, przeznaczonym do płukania pomp iniekcyjnych.

ZASTOSOWANIA

SikaInject® CL-0 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.

- Płukanie pomp iniekcyjnych
- Usuwanie nieutwardzonych pozostałości żywic poliuretanowych lub (mocznikowo-) krzemianowych
- Środek konserwujący do pomp iniekcyjnych podczas ich przechowywania

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pakowanie	8 kg lub 1 L Większe opakowania na zamówienie. Dostępność opakowań zależna jest od aktualnego cennika.
Wygląd / Kolor	Żółtawo-brązowa ciecz
Czas składowania	24 miesiące od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze od +15°C do +25°C.
Gęstość	~ 0,86 kg/dm ³ (DIN EN ISO 2811-1)
Lepkość	~ 60 mPas (DIN EN ISO 2555)
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

EKOLOGIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed zastosowaniem produktów użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte są w nich szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa stosowania, składowania i usuwania, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp.

INSTRUKCJA APLIKACJI

APLIKACJA

Czyszczenie pośrednie (krótkie przerwy, minuty):

Płukać pompę świeżym środkiem czyszczącym, aż do momentu, gdy wypływający z dyszy iniekcyjnej środek czyszczący będzie czysty.

Po czyszczeniu środek czyszczący może pozostać w pompie.

Po ponownym uruchomieniu pompy, przed podłączeniem do pakierów iniekcyjnych należy pompować materiał iniekcyjny aż do momentu, gdy czysta żywica iniekcyjna będzie wypływać z dyszy iniekcyjnej.

Czyszczenie końcowe (dłuższe przerwy, godziny):

Płukać pompę świeżym środkiem czyszczącym, aż do momentu, gdy wypływający z dyszy iniekcyjnej środek czyszczący będzie czysty.

Przepuszczać środek czyszczący przez pompę przez co najmniej 3 minuty.

Po wyczyszczeniu pompy napełnić pompę świeżym środkiem czyszczącym SikaInject® CL-0 bez żywicy. Pompę można teraz bezpiecznie przechowywać.

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkownego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.sika.pl w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700
mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl
BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
SikaInject® CL-0
Lipiec 2026, Wersja 01.01
020707300010000009

SikaInjectCL-0-pl-PL-(07-2026)-1-1.pdf

